

A monter par un adulte (conserver ces informations pour vous y référer ultérieurement)

- **Attention !** A utiliser sous la surveillance d'un adulte.
- **Attention !** Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Utiliser le produit sur des surfaces lisses et régulières.
- Utiliser le produit avec précaution de par les qualités d'adresse qu'il requiert afin d'éviter toutes chutes ou collisions susceptibles de blesser l'utilisateur ou des tiers.
- Ne pas utiliser le produit à proximité d'endroits dangereux tels que les chemins en pente, les escaliers, les piscines...
- Ne pas utiliser en cas de sol mouillé ou souillé d'huile, sur des graviers, des plaques de verglas, ou sur des surfaces pavées irrégulières.
- Ne pas s'engager sur de fortes pentes.
- Le produit doit être utilisé par un enfant avec des chaussures fermées.
- Veiller avant chaque utilisation au bon état des différents matériaux, aux conditions d'utilisation, et à leur maintenance.
- Si un défaut est constaté, ne plus utiliser le produit.
- Ne pas modifier la conception du produit au risque d'en impacter la sécurité.
- Le non-respect des consignes pourrait provoquer une chute, un basculement ou diverses dégradations.

For assembly by an adult (Keep this information for future reference)

- **Warning!** Use only under adult supervision.
- **Warning!** Do not use on public roads.
- Use the product on smooth, even surfaces.
- Use the product with care given the level of skill required to avoid falls or collisions liable to harm the user or third parties.
- Do not use the product near hazardous places such as slopes, stairs, swimming pools etc.
- Do not use on damp or oil-stained ground, gravel, patches of ice or uneven, paved surfaces.
- Do not use on steep slopes.
- Children using the toy must be wearing closed shoes.
- Before using, check that the different materials are in good condition, fit for use and well maintained.
- If you notice a fault, do not use the product.
- Do not modify the product design at the risk of impacting its safety.
- Failure to follow the instructions may cause a fall, tipping or damage.

Muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. (Diese Informationen zur späteren Verwendung aufbewahren.)

- **Achtung!** Unter der Aufsicht eines Erwachsenen zu benutzen.
- **Achtung!** Nicht auf öffentlichen Wegen benutzen.
- Das Produkt auf glatten und ebenmäßigen Oberflächen benutzen.
- Bei der Benutzung des Produktes Vorsicht walten lassen. Es erfordert eine gewisse Geschicklichkeit, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, bei denen der Benutzer oder Dritte verletzt werden könnten.
- Das Produkt nicht in der Nähe gefährlicher Stellen benutzen, wie zum Beispiel an Abhängen, Treppen, Schwimmbecken...
- Nicht auf feuchtem oder mit Öl verschmutztem Boden, auf Kiessand, vereisten Platten oder unregelmäßig gepflasterten Oberflächen benutzen.
- Nicht auf steilen Abhängen fahren.
- Das Produkt muss von einem Kind mit festem Schuhwerk benutzt werden.
- Vor jeder Benutzung sollten der einwandfreie Zustand des Materials, die Betriebsbedingungen geprüft und eventuelle Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden.
- Wenn Sie einen Defekt entdecken, darf das Produkt nicht mehr benutzt werden.
- Die Konzeption des Produktes darf nicht verändert werden, da die Gefahr besteht, dass die Sicherheit des Produktes beeinträchtigt wird.
- Die Nichtbeachtung der Warnhinweise kann zu einem Sturz, zum Umkippen oder anderen Schädigungen führen.
- Außer Reichweite von Kinder aufbewahren.

Voor de montage van een volwassene (Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik)

- **Waarschuwing!** Gebruik alleen onder toezicht van een volwassene.
- **Waarschuwing!** Niet gebruiken op de openbare weg.
- Gebruik het product op gladde, vlakke ondergrond.
- Gebruik het product met zorg gezien het niveau van de vaardigheden die nodig zijn om valpartijen en botsingen aansprakelijk voor de gebruiker schaden voorkomen of derden.
- Gebruik het product niet in de buurt van gevaarlijke plaatsen, zoals hellingen, trappen, zwembaden enz.
- Niet gebruiken op vochtige of-olie gekleurde grond, grind, patches van ijs of oneffen, verharde oppervlakken.
- Niet gebruiken op steile hellingen.
- Kinderen met het speelgoed moet dragen gesloten schoenen.
- Voor gebruik controleren of de verschillende materialen in goede staat, geschikt voor gebruik en goed onderhouden.
- Als u een fout opmerkt, het product niet te gebruiken.
- Gebruik het product design niet wijzigen op het risico van invloed zijn veiligheid.
- Als u de instructies te volgen kan een val, kantelen of schade veroorzaken.

Debe montarlo un adulto (Conserve esta información para consultarla más adelante).

- **¡Atención!** A utilizar bajo la supervisión de un adulto.
- **¡Atención!** No lo utilice en la vía pública.
- Utilice el producto en superficies lisas y uniformes.
- Dado que el uso del producto requiere cierta habilidad, utilícelo con precaución a fin de evitar caídas o colisiones susceptibles de causar lesiones al usuario o a terceros.
- No utilice el producto cerca de lugares peligrosos tales como los caminos con pendientes, las escaleras, las piscinas, etc.
- No utilice sobre suelos mojados o con manchas de aceite, terrenos de grava, superficies heladas, o sobre superficies con una pavimentación irregular.
- No lo introduzca por lugares empinados.
- El niño debe llevar calzado cubierto cuando utilice el producto.
- Antes de cada uso, compruebe que todos los componentes estén en un buen estado de uso y mantenimiento, así como las condiciones de uso.
- No utilice el producto si se observa algún defecto.
- No modifique el diseño del producto, ya que podría ir en detrimento de la seguridad.
- El incumplimiento de estas instrucciones podría dar lugar a caídas, vuelcos o desperfectos.

Da assemblare a cura di un adulto (Conservate queste istruzioni per qualsiasi ulteriore consultazione).

- **Attenzione!** Da utilizzare sotto la sorveglianza di un adulto.
- **Attenzione!** Non utilizzare su strade aperte al traffico.
- Utilizzare il prodotto su superfici lisce e regolari.
- Utilizzare il prodotto con prudenza perché richiede una certa destrezza per evitare cadute o collisioni che potrebbero causare infortuni all'utente o a terzi.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di luoghi pericolosi, come terreni in pendenza, scale, piscine, ecc.
- Non utilizzare su superfici bagnate o sporche d'olio, ghiaia, lastre di ghiaccio o superfici irregolari.
- Non utilizzare il prodotto su terreni in forte pendenza.
- Durante l'uso del prodotto, indossare sempre scarpe chiuse.
- Prima di ogni utilizzo, controllare lo stato dei diversi materiali, le condizioni d'uso e lo stato di manutenzione del prodotto.
- In caso di danni, non utilizzare il prodotto.
- Non modificare il prodotto perché potrebbe diventare pericoloso.
- La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare cadute, ribaltamenti o danni di vario tipo.

仅限成人安装(请保留说明,便于日后参考)

- **注意!**在成人监护下使用。
- **注意!**请勿在公共道路上使用。
- 请在光滑均匀的地面上使用本产品。
- 使用本产品应注意避免任何可能伤害使用者或他人的跌倒或碰撞。
- 请勿在倾斜道路、楼梯、游泳池等危险场所附近使用本产品。
- 请勿在潮湿或有油污、砾石、冰块或不平整的铺设地面使用。
- 请勿在陡坡上使用本产品。
- 本产品仅供一名小孩使用,且必须穿上不露脚趾的鞋子。
- 在每次使用前,请确保各种材料的使用条件和保养状况良好。
- 如果发现缺陷,请停止使用该产品。
- 请勿修改产品设计,可能会影响产品的安全性。
- 不遵守说明可能导致跌落、倾翻或其他损坏。

ينبغي تجميع هذا المنتج من قبل شخص بالغ (احتفظ بهذه المعلومات للرجوع إليها مستقبلاً).

- **تنبيه!** للاستخدام تحت مراقبة أحد الأشخاص البالغين.
- **تنبيه!** ينبغي عدم استخدام هذه اللعبة على الطرق العامة.
- ينبغي استخدام المنتج على الأسطح الناعمة والمستوية.
- استخدام المنتج بعناية مع الأخذ في الاعتبار جودة المهارات التي يتطلبها، وذلك لتجنب حدوث أية حالات للسقوط أو التصادم من المحتمل أن تؤذي المستخدم أو الغير.
- لا تستخدم المنتج بالقرب من الأماكن الخطرة، مثل: الممرات المنحدرة، والسلالم، وحمامات السباحة، إلخ...
- لا تستخدم المنتج فوق التربة الرطبة أو الملوثة بالزيت، أو على الحصى أو الكتل الثلجية، أو على

- الأسطح المرصوفة غير المستوية.
- ينبغي عدم استخدام المنتج فوق المنحدرات الحادة.
- عند استخدام المنتج من قبل الأطفال، يجب ارتداؤهم حذاءً مغلقاً.
- قبل استخدام المنتج، ينبغي التأكد من الحالة الجيدة للمواد المختلفة، وشروط استخدامها، وصيانتها.
- في حالة وجود خلل ما، ينبغي التوقف عن استخدام المنتج.
- لا تقم بإجراء أي تعديل في تصميم المنتج، لأن ذلك قد يؤثر على سلامته.
- قد يؤدي عدم اتباع التعليمات إلى حدوث حالات للسقوط أو القلب أو إلى حدوث حالات تدهور مختلفة.



339855

Oxybul éveil et jeux
162 boulevard de Fourmies
59100 Roubaix - FRANCE